

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.594X** Multifunkcionalni sendvič toster 6 u 1
750W Crni dizajn



01 OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

- Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima te osobe bez potrebnog iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za sigurnu upotrebu uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Uređaj i njegov kabal držite izvan dohvata djece.
- Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, a ne za komercijalnu upotrebu.
- Kada uređaj nije u upotrebi, kada postavljate dodatne dijelove, čistite uređaj ili dođe do smetnji u radu, uvijek izvucite utikač iz električne utičnice. Prije toga isključite uređaj. Prilikom isključivanja povucite utikač, a ne kabal.
- Radi zaštite djece od opasnosti električnih uređaja, uređaj nikada nemojte ostavljati bez nadzora. Prilikom odabira mjesta za uređaj pazite da djeca nemaju pristup uređaju. Pobrinite se da kabal ne visi preko ivice radne površine.
- Redovno provjeravajte uređaj i kabal zbog mogućih oštećenja. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, uređaj nemojte koristiti.
- Nemojte sami popravljati uređaj.
- Uređaj i kabal držite dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlage, oštih ivica i sličnih opasnosti.
- Uređaj nikada nemojte ostavljati uključen bez nadzora. Isključite ga kada ga ne koristite, čak i ako ga ostavljate samo nakratko.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
- Uređaj ni pod kojim okolnostima nemojte stavljati u vodu ili drugu tečnost niti dozvoliti da dođe u kontakt s tečnostima. Uređaj nemojte koristiti mokrim ili vlažnim rukama.
- Ako se uređaj navlaži ili pokvasi, odmah izvucite utikač iz električne utičnice. Nemojte posezati u vodu.
- Uređaj koristite isključivo u svrhu za koju je namijenjen.

02 POSEBNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Površine za pečenje postaju veoma vruće. Dodirujte samo ručke uređaja. Uređaj postavite na ravnu površinu otpornu na visoke temperature ili na odgovarajuću podlogu.

Kako biste spriječili nakupljanje toplote, uređaj nemojte postavljati direktno ispod kuhinjskih elemenata. Osigurajte dovoljno slobodnog prostora oko uređaja.

Pazite na vruću paru koja izlazi prilikom otvaranja dijela za pečenje.

Odrezak može zagorjeti, zato uređaj nemojte koristiti u blizini ili ispod zavjesa i drugih zapaljivih materijala.

Kod svih električnih uređaja postoji opasnost od požara i strujnog udara, što može uzrokovati povrede ili smrt. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa.

Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili druga stručno osposobljena osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Uređaj nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost.

Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.

Uz ovaj uređaj nemojte koristiti drveni ugljen niti slična zapaljiva goriva.

UPOZORENJE!

Uvijek koristite kuhinjske rukavice kako biste zaštitili ruke prilikom otvaranja vruće ploče jer para koja izlazi može uzrokovati opekotine.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

03 SIGURNOSNE INFORMACIJE ZA KORISNIKE

KABAL ZA NAPAJANJE

Uz uređaj je isporučen kratak kabal za napajanje kako bi se smanjila opasnost od zapetljavanja ili spoticanja o duži kabal.

Produžni kabal nije preporučljivo koristiti. Ako ga ipak koristite, mora biti najmanje iste ili veće nazivne vrijednosti od nazivne vrijednosti uređaja.

Kabal postavite tako da ne visi preko ivice radne površine ili stola, gdje ga djeca mogu povući ili se neko može slučajno spotaknuti o njega.

Ako uređaj ima utikač sa zaštitnim kontaktom, produžni kabal također mora biti trožilni kabal sa uzemljenjem.

Nemojte povlačiti uređaj niti ga prenositi držeći ga za kabal.

PRIJE UPOTREBE UREĐAJA

Ploče za pečenje operite toplom vodom i deterdžentom, isperite ih i temeljito osušite prije upotrebe.

Ploče možete prati u mašini za posuđe ako je u uputstvu vaše mašine navedeno da je takvo posuđe pogodno za pranje.

Za uklanjanje ili zamjenu ploča za pečenje postavite uređaj u potpuno otvoren položaj. Pritisnite tipku za otpuštanje ploče kako biste je oslobodili, a zatim je podignite i izvadite.

OPREZ!

Nikada nemojte postavljati kućište uređaja ili kabal za napajanje u bilo koju tečnost.

Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj nikada nemojte koristiti ako ploče za pečenje nisu pravilno i sigurno postavljene.

04 KAKO KORISTITI 6-U-1 PLOČE ZA PEČENJE

Prije umetanja ili uklanjanja željenih ploča za pečenje provjerite je li sendvič toster isključen iz električne utičnice.

Za uklanjanje ploče koja se nalazi u uređaju pritisnite tipku za otpuštanje ploče i izvadite je. Za postavljanje željene ploče umetnite jezičke na ploči u utoke na stražnjem dijelu uređaja.

Spustite i pritisnite drugu stranu ploče dok ne sjedne na svoje mjesto.

Isti postupak ponovite za drugu ploču.

05 PRIPREMA HRANE U 6-U-1 SENDVIČ TOSTERU

1. Provjerite je li sendvič toster isključen iz električne utičnice. Odaberite željene ploče za pečenje i postavite ih prema prethodno navedenim uputama.

2. Ostavite uređaj da se zagrijava približno pet minuta, dok se indikatorska lampica ne ugasi.

3. Uređaj je sada spreman za upotrebu kao aparat za vafle, sendvič toster, gril ili ploča za pečenje.

Napomena: Prije upotrebe ploče za pečenje možete lagano premazati uljem.

4. Nakon završetka pečenja izvucite utikač iz električne utičnice i ostavite uređaj da se ohladi prije uklanjanja ili čišćenja ploča.

06 ČIŠĆENJE

UPOZORENJE!

1. Kako biste smanjili rizik od opekotina ruku i prstiju, uvijek ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije uklanjanja ploča za pečenje.

2. Provjerite je li uređaj isključen iz električne utičnice i potpuno ohlađen.

3. Pritisnite tipku za otpuštanje ploče kako biste uklonili ploče za pečenje. Operite ih toplom vodom s deterdžentom i osušite.

4. Ploče možete prati i u mašini za posuđe.

5. Ako se masnoća nakupila u prostoru ispod ploča za pečenje, očistite ga vlažnom krpom, a zatim osušite. Na pločama ili drugim dijelovima uređaja nikada nemojte koristiti abrazivne spužvice ni sredstva za čišćenje.

07 PRAVILNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA

Kako biste spriječili moguće štetne posljedice po okoliš ili zdravlje ljudi usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte i tako podržite održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Za vraćanje korištenog uređaja upotrijebite dostupne sisteme povrata i prikupljanja ili se obratite prodajnom mjestu na kojem je proizvod kupljen. Prodajno mjesto može preuzeti proizvod radi ekološki sigurnog recikliranja. Ovaj uređaj usklađen je s GS direktivama koje se odnose na suzbijanje radiofrekvencijskih smetnji i sigurnost pri niskom naponu te je proizveden u skladu s važećim sigurnosnim zahtjevima. Proizvođač zadržava pravo tehničkih izmjena bez prethodne najave.

Električne uređaje nemojte odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad. Koristite posebna mjesta za odvojeno prikupljanje otpada. Za informacije o dostupnim sistemima prikupljanja obratite se lokalnim nadležnim službama.

Ako se električni uređaji odlože na deponije ili smetlišta, opasne materije mogu dospjeti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, čime mogu ugroziti zdravlje i dobrobit ljudi.

Prilikom zamjene starog uređaja novim, prodavac je zakonski obavezan besplatno preuzeti vaš stari uređaj radi pravilnog odlaganja.