

# RAF

3

**GODINE**  
**GARANCIJE**

# UPUSTVO ZA UPOTREBU

RRAF **R.327** Štapni Mikser Set 4 u 1 800W Sa  
sjeckalicom i mutilicom



# 01 UPOZNAJTE SVOJ ŠTAPNI BLENDER

Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivno vrijeme neprekidnog rada:  $\geq 1$  min

Opis dijelova

A: Tipka za podešavanje brzine

B: Motorna jedinica

C: Nastavak štapnog blendera

D: Sjeckalica zapremine 500 ml

E: Nastavak za mućenje

F: Posuda zapremine 600 ml



# 02 VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Prije upotrebe električnog uređaja obavezno se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

1. Pažljivo pročitajte sva uputstva.
2. Prije upotrebe provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na nazivnoj pločici uređaja.
3. Nemojte koristiti uređaj ako su kabal za napajanje ili utikač oštećeni, ako je uređaj neispravan, ako je pao ili je na bilo koji način oštećen. Uređaj odnesite u najbliži ovlaštenu servis radi pregleda, popravke ili električnog odnosno mehaničkog podešavanja.
4. Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu serviser ili odgovarajuće kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
5. Isključite uređaj iz električne utičnice kada ga ne koristite, prije postavljanja ili uklanjanja dijelova te prije čišćenja.
6. Ne dozvolite da kabal za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine.
7. Gornji dio štapnog blendera nemojte uranjati u vodu jer to može izazvati strujni udar.
8. Neophodan je stalan nadzor kada se uređaj koristi u blizini djece ili osoba kojima je potrebna pomoć.
9. Držite prste dalje od pokretnih dijelova uređaja.
10. Ne stavljajte ruke ni pribor u posudu tokom rada blendera kako biste izbjegli ozbiljne povrede ili oštećenje uređaja. Možete koristiti lopaticu, ali isključivo kada uređaj nije uključen.
11. Upotreba dodatka koje proizvođač nije preporučio može izazvati povrede.
12. Uređaj koristite isključivo za predviđenu namjenu.
13. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
14. Sačuvajte ovo uputstvo.

# 03

## PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

Prije prve upotrebe temeljito očistite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom.

Nemojte neprekidno obrađivati namirnice duže od 1 minute. Maksimalna temperatura namirnica ne smije prelaziti 60 °C.

Prilikom obrade tvrdih ili suhih namirnica napravite pauzu od 2 minute između dva ciklusa rada.

Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu pravilno sastavite sve dijelove.

# 04

## UPOTREBA ŠTAPNOG BLENDERA

Pričvrstite nastavak štapnog blendera na motornu jedinicu.

Uronite nastavak blendera potpuno u sastojke.

Pritisnite tipku za uključivanje kako biste pokrenuli uređaj.

Tokom rada polako pomjerajte uređaj gore-dolje i kružnim pokretima kako biste ravnomjerno obradili sastojke.

Štapni blender namijenjen je za:

Miješanje tečnih namirnica, kao što su mliječni proizvodi, umaci, voćni sokovi, supe, miješana pića i šejkovi.

Miješanje mekanih sastojaka, npr. za pripremu smjese za palačinke.

Pasiranje kuhanih namirnica, npr. za pripremu kašica za bebe.

### Čišćenje i održavanje

1. Oštricu operite u toploj vodi sa sapunicom.

2. Motornu jedinicu obrišite vlažnom krpom. Nikada je nemojte uranjati u vodu jer postoji opasnost od strujnog udara.

3. Sve dijelove temeljito osušite.

**Oprez: Oštrice su veoma oštre. Rukujte njima pažljivo.**

### Brzo ispiranje

Između dva ciklusa obrade stavite štapni blender u posudu napunjenu do pola vodom i uključite ga na nekoliko sekundi.

### UPOZORENJE:

**NEMOJTE** koristiti uređaj ako je kabal za napajanje oštećen.

**NEMOJTE** dozvoliti djeci da koriste uređaj. Uređaj uvijek držite izvan njihovog dohvata.

**NEMOJTE** pokušavati samostalno rastaviti uređaj. Ako je potrebna popravka, obratite se ovlaštenom servisu.

**NEMOJTE** dozvoliti da voda proдре u uređaj. Posebno obratite pažnju kada uređaj koristite u blizini vode ili kada obrađujete tečne sastojke.

Nemojte koristiti uređaj na mjestu koje je lako dostupno djeci niti dozvoliti djeci da ga koriste bez nadzora.

Nemojte pomjerati uređaj dok je priključen u električnu utičnicu ili uključen.

Nemojte samostalno prepravljati niti popravljati dijelove uređaja.

Nemojte postavljati list papira između posude i uređaja. Papir se može zapaliti.