

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.50001 Friteza XL 8.0L Kapacitet 1700W
Digitalni Displej



Sigurnosne upute

- Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera.
- Provjerite da li napon naveden na nazivnoj pločici odgovara naponu lokalne električne mreže prije priključivanja uređaja.
- Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe bez potrebnog iskustva i znanja, smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom ili ako su dobile upute za sigurnu upotrebu i razumiju moguće opasnosti.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora odgovorne odrasle osobe.
- Ovaj uređaj nije igračka.
- Uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može sam servisirati. Ako su kabal, utikač ili bilo koji dio uređaja oštećeni, neispravni ili je uređaj pao, popravak mora izvršiti kvalifikovani električar. Nepravilna popravka može ugroziti korisnika.
- Držite uređaj i kabal dalje od izvora toplote, oštih rubova i dijelova koji mogu oštetiti kabal.
- Kabal držite dalje od dijelova uređaja koji se tokom upotrebe mogu zagrijati.
- Uređaj držite dalje od drugih uređaja koji emituju toplotu. Ruke, prste, kosu i široku odjeću držite dalje od rotirajućih dijelova.
- Ne uranjajte uređaj u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.
- Ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem kabla. Isključite ga i izvucite utikač rukom.
- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim predviđenih i ne koristite dodatke koje proizvođač nije preporučio.
- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Ne čuvajte uređaj na direktnoj sunčevoj svjetlosti ili u uslovima visoke vlažnosti.
- Ne pomjerajte uređaj dok radi.
- Ne dodirujte dijelove uređaja koji se mogu zagrijati niti grijaće elemente jer mogu izazvati povrede.
- Ne koristite oštra ili abrazivna sredstva. Koristite samo plastične ili drvene lopatice kako biste izbjegli oštećenje neprianjajuće površine.
- Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj iz električne mreže.
- Prije čišćenja ili održavanja provjerite da li se uređaj ohladio.
- Uređaj uvijek koristite na stabilnoj, ravnoj i površini otpornoj na toplotu, na visini koja je udobna za korisnika.
- Korištenje produžnog kabla nije preporučeno. Uređaj ne priključujte na vanjski tajmer niti na poseban sistem daljinskog upravljanja, osim onoga koji je isporučen uz uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ne smije se koristiti u komercijalne svrhe. Vanjska površina uređaja može se zagrijati tokom rada.



Opres: Vruća površina. Ne dodirujte vruće dijelove ili grijaće elemente uređaja. Pazite da ne prospete vodu na grijaće elemente.

Upozorenje: Držite uređaj dalje od zapaljivih materijala.

Automatsko isključivanje

Friteza na vrući zrak opremljena je funkcijom automatskog isključivanja. Ona se može aktivirati ako istekne podešeno vrijeme ili ako se košara izvuče tokom rada. Tajmer nastavlja odbrojavati i dok je košara izvučena. Ako se košara ne vrati prije isteka vremena, uređaj će se automatski isključiti. Ako želite zaustaviti uređaj prije isteka vremena, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice.

Šta treba i ne treba raditi

- ❗ Frije upotrebe provjerite je li neprianjajuća košara pravilno postavljena. Uređaj ne uključujte bez pravilno postavljene košare.
- ❗ Košaru držite samo za ručku. Pažljivo je vadite jer se može osloboditi para.
- ❗ Ne okrećite košaru dok je posuda pričvršćena jer se višak ulja skuplja na dnu.
- ❗ Ne prekrivajte uređaj jer to ometa protok zraka.
- ❗ Košaru nemojte puniti uljem ili drugim tečnostima.
- ❗ Ne dodirujte vruće dijelove.
- ❗ Uređaj pomjerajte držeći ga za ručku.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite uređaj, izvucite utikač i ostavite ga da se potpuno ohladi.

1. Glavnu jedinicu obrišite mekanom vlažnom krpom i dobro osušite.
2. Košaru operite u toploj vodi sa sapunicom, isperite i osušite.
 - Ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili drugu tečnost.
 - Ne koristite gruba sredstva ni abrazivne spužve.
 - **Napomena:** uređaj se brže hladi kada je košara izvučena.

Početak korištenja

Uklonite uređaj iz kutije. Uklonite svu ambalažu s uređaja.
Ambalažu vratite u kutiju radi čuvanja ili je odložite na siguran način.

Sadržaj pakovanja

Friteza na vrući zrak od 7 l;
Glavna jedinica;
Odvojiva neprianjajuća košara;
Uputstvo za upotrebu

Karakteristike

220–240 V~, 1800 W;
Zapremina 7 l;
Odvojiva neprianjajuća košara;
Tajmer od 60 minuta s automatskim isključivanjem

Opis dijelova

Narandžasti indikator
napajanja

Regulator vremena

Regulator temperature

Ručka košare

Zeleni indikator
zagrijavanja

Glavna jedinica friteze

Posuda za pečenje



Uputstvo za upotrebu

Uvod

Zdrav način prženja bez gubitka okusa. Friteza je izuzetno praktična i savršena za brzo kuhanje. Uz malo ili nimalo ulja i dalje možete uživati u ukusnoj hrani, uz održavanje zdravijeg načina života.

Prije prve upotrebe

1. Provjerite je li friteza isključena i odspojena iz električne mreže.
2. Glavnu jedinicu obrišite mekanom vlažnom krpom i dobro osušite.
3. Neprianjajuću košaru operite toplom vodom sa sapunicom, isperite i dobro osušite. Ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili drugu tečnost. Ne koristite gruba ili abrazivna sredstva za čišćenje.
4. Postavite uređaj na stabilnu, ravnu i površinu otpornu na toplotu, na visini koja je korisniku ugodna.

Napomena: Pri prvoj upotrebi može se pojaviti malo dima ili mirisa. To je normalno i brzo će nestati. Osigurajte dovoljnu ventilaciju. Preporučuje se da fritezu prije prve upotrebe uključite bez hrane oko 10 minuta.

Sastavljanje friteze

1. Umetnite neprianjajuću košaru u posudu dok ne sjedne na mjesto. Provjerite da plastični poklopac prekriva tipku za otpuštanje radi sigurnosti.
2. Gurnite posudu u glavnu jedinicu. **Napomena:** Friteza je unaprijed sastavljena. Posuda mora biti sigurno zatvorena prije upotrebe.

Korištenje friteze

1. Priključite uređaj u električnu mrežu.
2. Zagrijavajte fritezu oko 5 minuta pomoću regulatora vremena i temperature. Narandžasti indikator pokazuje da se uređaj zagrijava. Kada postigne temperaturu, narandžasti indikator se automatski isključuje.
3. Izvadite posudu povlačenjem ručke i postavite je na ravnu površinu otpornu na toplotu.
4. Stavite sastojke u košaru i vratite posudu u glavnu jedinicu.
5. Regulatorom temperature postavite željenu temperaturu.
6. Odredite vrijeme pripreme i podesite tajmer. Zeleni indikator uključuje se nakon podešavanja vremena.
7. Neke sastojke potrebno je protresti na polovini pripreme. Izvadite posudu, pažljivo je protresite držeći ručku i vratite je u glavnu jedinicu.

8. Kada je kuhanje završeno i vrijeme istekne, oglasit će se tajmer. Pažljivo provjerite jesu li sastojci gotovi otvaranjem posude. Ako nisu, zatvorite posudu i podesite dodatno vrijeme. Ako jesu, izvadite košaru i ispraznite sadržaj u zdjelu ili na tanjir. Koristite hvataljke ako su sastojci veliki ili lomljivi.

Napomena: Fritezu uvijek prethodno zagrijte 3–5 minuta. Tokom rada narandžasti indikator se uključuje i isključuje radi održavanja temperature.

Oprez: Ne dodirujte posudu tokom ili neposredno nakon rada jer je veoma vruća. Držite je samo za ručku. Višak ulja može se skupiti na dnu i iscuriti na sastojke. Prije vađenja košare uklonite posudu iz glavne jedinice.

Upozorenje: Regulator vremena mora biti postavljen na 0. Za potpuno isključivanje izvucite utikač iz električne mreže.

Korištenje neprianjajuće košare

Košara se može izvaditi radi lakšeg korištenja.

1. Izvadite posudu iz glavne jedinice držeći ručku i postavite je na ravnu površinu otpornu na toplotu.
2. Pritisnite i držite tipku za otpuštanje košare te podignite ručku.
3. Vratite košaru u posudu dok ne sjedne na mjesto.
4. Gurnite plastični poklopac u položaj tako da prekrije tipku za otpuštanje.

Upozorenje: Nikada ne pritiskajte tipku za otpuštanje dok je posuda podignuta jer može doći do povrede. Tipku pritisnite tek kada je posuda na ravnoj, stabilnoj površini.

Vodič za pripremu hrane

Sljedeće vrijednosti služe kao okvirni vodič za pripremu određenih namirnica u fritezi. Vrijeme i način pripreme uvijek pratite i prilagodite prema hrani koju pripremate.

Krompir i pomfrit

Namirnica	Količina	Približno vrijeme pripreme	Temperatura	Dodatne informacije
Tanki zamrznuti pomfrit	300–700 g	16–18 min	180 °C	Protresite pomfrit prema uputama u dijelu „Korištenje friteze na vrući zrak“.
Debeli zamrznuti pomfrit	300–700 g	18–20 min	200 °C	Protresite pomfrit prema uputama u dijelu „Korištenje friteze na vrući zrak“.
Domaći pomfrit	300–800 g	18–25 min	200 °C	Slijedite upute u dijelu „Vodič za pripremu pomfrita korak po korak“.
Domaće kriške krompira	300–800 g	18–25 min	180 °C	Potopite kriške krompira u vodu da uklonite škrob, dodajte 1/2 kašike ulja i protresite prema uputama u dijelu „Korištenje friteze na vrući zrak“.

Meso i perad

Namirnica	Količina	Približno vrijeme pripreme	Temperatura	Dodatne informacije
Odrezak	100–500 g	Dobro pečen: 10 min Srednje pečen: 8 min Slabo pečen: 6 min	180 °C	Okrenite na polovini ukupnog vremena pripreme.
Hamburger	100–500 g	18–20 min	180 °C	Okrenite na polovini ukupnog vremena pripreme.
Svinjski kotleti	100–500 g	18–20 min	180 °C	Okrenite na polovini ukupnog vremena pripreme.
Pileća prsa	100–500 g	15–22 min	200 °C	Uvijek provjerite da je pileтина potpuno pečena.
Pileći bataci	100–500 g	15–22 min	180 °C	Uvijek provjerite da je pileтина potpuno pečena.

Grickalice i prilazi

Namirnica	Količina	Približno vrijeme pripreme	Temperatura
Zamrznuti pileći medaljoni	100–500 g	10–15 min	200 °C
Proletne rolnice	100–400 g	6–10 min	200 °C
Punjeno povrće	100–400 g	10–15 min	160 °C

Pite i kolači

Namirnica	Količina	Približno vrijeme pripreme	Temperatura
Kiš	400 g	8–15 min	160 °C
Mafini	300 g	10–15 min	200 °C

Vodič za pripremu pomfrita korak po korak

Domaći pomfrit

- KORAK 1:** Zagrijte fritezu na 200 °C.
- KORAK 2:** Izrežite krompir na trakice širine oko 1 cm.
- KORAK 3:** Stavite narezani krompir u posudu s vodom i ostavite približno 30 minuta kako biste uklonili škrob.
- KORAK 4:** Isperite krompir hladnom vodom u cjedilu. Dobro ga osušite kuhinjskom krpom.
- KORAK 5:** Premažite krompir s 1/2 kašike ulja ili poprskajte uljem, zatim ga stavite u korpu. Korpa ne smije biti prepuna.
- KORAK 6:** Pecite na 200 °C 18–25 minuta.
- KORAK 7:** Protresite pomfrit približno svakih 6 minuta kako bi se ravnomjerno ispekao.
- KORAK 8:** Kada je hrskav, izvadite pomfrit, začinite i poslužite.

Zamrznuti pomfrit

- KORAK 1:** Zagrijte fritezu na 200 °C.
- KORAK 2:** Stavite 300–700 g zamrznutog pomfrita u korpu.
- KORAK 3:** Tanke zamrznute krompiriće pecite 16–18 minuta, a debele 18–20 minuta.
- KORAK 4:** Redovno protresite pomfrit, približno svakih 6 minuta, kako bi se ravnomjerno ispekao.
- KORAK 5:** Kada je dobro pečen i hrskav, izvadite ga iz friteze, začinite i poslužite.

Čuvanje

Prije spremanja provjerite da je friteza hladna i suha. Čuvajte je na hladnom i suhom mjestu. Kabal nemojte čvrsto omotavati oko friteze, već ga lagano namotajte kako biste izbjegli oštećenje.