

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.7008** Sjeckalica i procesor hrane 1000W Sa spiralnim oštrocima i Inox posudom





NAČIN UPOTREBE



1. Prije prve upotrebe temeljito operite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom.



2. Priključite uređaj na napajanje. Pritisnite prekidač rukom kako biste pokrenuli uređaj. Kada pustite prekidač, uređaj se zaustavlja.



3. Uklonite tetive, kosti i kožu s mesa prije obrade.



4. Meso narežite na komade veličine 1 do 2 cm i stavite u posudu. Dodajte odgovarajuću količinu vode, ali posudu nemojte puniti iznad polovine kapaciteta.



5. Postavite prozirni poklopac u pravilan položaj.



6. Postavite motorni dio na poklopac i pravilno ga učvrstite.



7. Uključite uređaj pritiskom na prekidač. Preporučeno neprekidno vrijeme rada je do 10 sekundi.



8. Nakon obrade isključite napajanje, sačekajte da se oštrice potpuno zaustave, uklonite motor i poklopac, a zatim pažljivo izvadite oštrice.



9. Ako se sastojci zalijepe za posudu, zaustavite uređaj i odvojite ga od napajanja prije nego što ih uklonite lopaticom ili štapićem.



10. Ako se oštrice okreću u prazno, zaustavite uređaj i ravnomjerno rasporedite sastojke.



11. Ako željeni rezultat nije postignut u roku od 10 sekundi, napravite pauzu od 5 do 10 sekundi pa nastavite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja uklonite motorni dio i isključite uređaj iz napajanja.
2. Uređaj očistite odmah nakon upotrebe.
3. Posudu i dodatke operite vodom i dobro osušite. Oštrice su veoma oštre, zato ih nemojte dodirivati rukama. Čistite ih pažljivo kako biste izbjegli povrede.
4. Motorni dio prebrišite vlažnom krpom. Ne uranjajte motor u vodu niti ga ispirajte pod mlazom vode.
5. Uređaj čuvajte na suhom mjestu, zaštićen od direktne sunčeve svjetlosti.
6. Prije odlaganja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i potpuno suhi.

VODIČ ZA SJECKANJE

MESO	Količina: 250 g Vrijeme: 3 do 5 sekundi s prekidima Priprema: ukloniti kožu, tetive i kosti te narezati na komade od 2 do 3 cm.
POVRĆE	Količina: 500 g Vrijeme: 3 do 5 sekundi s prekidima Priprema: narezati na komade od 2 do 3 cm.
KISELI KUPUS	Količina: 1/3 posude, uz vodu do polovine posude Vrijeme: 3 do 5 sekundi s prekidima Priprema: narezati na komade od 1 do 2 cm i koristiti dvostruke oštrice.



MJERE OPREZA ZA SIGURNU UPOTREBU

- 1** Prije rastavljanja, sastavljanja ili podešavanja obavezno isključite uređaj iz napajanja.
- 2** Prije svake upotrebe provjerite kabal, utikač i ostale dijelove. Ako primijetite oštećenje, nemojte koristiti niti samostalno popravljati uređaj.
- 3** Prije dodavanja sastojaka provjerite jesu li oštrice pravilno postavljene i mogu li se slobodno okretati.
- 4** Ne ostavljajte uređaj da radi bez sastojaka i nemojte ga preopterećivati.
- 5** Ne dodajte sastojke toplije od 50 °C i ne koristite uređaj u mikrovalnoj pećnici.
- 6** Uređaj nije namijenjen obradi veoma tvrdih namirnica poput zrna kafe i suhih mahunarki.
- 7** Jedan ciklus rada ne smije trajati duže od 30 sekundi. Ako je potrebno dodatno sjeckanje, ostavite uređaj da se ohladi 10 do 20 sekundi.
- 8** Ako se oštrice prestanu okretati, odmah isključite napajanje.
- 9** Nakon dužeg rada može se aktivirati zaštita od pregrijavanja. Isključite uređaj i ostavite ga da se hladi 20 do 30 minuta.
- 10** Motorni dio ne uranjajte u vodu niti druge tečnosti.
- 11** Za čišćenje nemojte koristiti korozivna sredstva.
- 12** Dijelove uređaja nemojte prati u mašini za suđe.
- 13** Uređaj i kabal držite van dohvata djece. Osobe sa smanjenim sposobnostima mogu ga koristiti samo uz nadzor odgovorne osobe.
- 14** Uređaj je namijenjen isključivo za ličnu i porodičnu upotrebu, ne za komercijalnu upotrebu.

