

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF Snažni usisivač **R.8701** (3200W) Hibridni sistem
(Vrećica + Posuda)



USISIVAČ 2 U 1

1. SASTAVNI DIJELOVI

1. Pedala za uključivanje/isključivanje
2. Ručka
3. Pedala za namotavanje kabla
4. Regulator snage
5. Prednji poklopac
6. Priključak crijeva
7. Indikator protoka zraka
8. Donji nosač



9. Izlazna rešetka
10. Držač za odlaganje
11. Toččić
12. Kabal za napajanje
13. Kombinirani nastavak
14. Cijevi
15. Crijevo
16. Podna četka

2. NAČIN RADA

1. Pritisnite prilagodnike na obje strane završetka crijeva i umetnite crijevo u priključak na kućištu.
2. Spojite metalnu cijev na zakrivljeni završetak crijeva.
3. Na cijev postavite odgovarajući nastavak. Podna četka ima položaj za mekane/tekstilne i tvrde površine, a kombinirani nastavak služi za uske prostore.
4. Izvucite kabal, priključite utikač u odgovarajuću utičnicu i pritisnite pedalu za uključivanje. Snagu podesite regulatorom prema vrsti čišćenja.
5. Nakon rada pritisnite pedalu za isključivanje, izvucite utikač i pritisnite pedalu za namotavanje kabla.
6. Usisivač premještajte pomoću ručke. Nikada ga ne povlačite za kabal.

3. DVIJE MOGUĆNOSTI

Za sakupljanje prašine možete koristiti spremnik za prašinu ili platnenu/papirnu vrećicu.



4. ODRŽAVANJE SPREMNIKA ZA PRAŠINU

Kada je spremnik pun, ispraznite ga i očistite prema sljedećim koracima:

a) Otvorite prednji poklopac pritiskom na kopču za zaključavanje.



b) Podignite spremnik iz kućišta držeći ga za ručku.

c) Držite spremnik iznad kante, pritisnite dugme za otpuštanje na njegovom dnu i potpuno ispraznite sadržaj.



d) Za čišćenje HEPA filtera okrenite ga suprotno od smjera kazaljke na satu, izvadite ga i očistite mekanom četkom.



e) Vratite HEPA filter i poklopac spremnika. Spremnik postavite nazad u kućište i provjerite da je pravilno sjeo.

Napomena: Spremnik i filter vraćajte tek kada su potpuno čisti i suhi.

PAPIRNA ILI PLATNENA VREĆICA

1. Otvorite prednji poklopac pritiskom na kopču za zaključavanje.
2. Izvadite platnenu vrećicu iz držača. Ulazni otvor uvijek držite okrenut prema gore kako se prašina ne bi prosula.
3. Ispraznite vrećicu ili postavite novu. Kartonski nosač gurnite do dna držača.
4. Zatvorite prednji poklopac.



ČIŠĆENJE FILTERA

- Zaštitni filter motora nalazi se ispod prednjeg poklopca, a filter oko HEPA uloška treba ukloniti i isprati približno dva puta godišnje ili kada je vidljivo začepljen.
- Ako je filter oštećen, zamijenite ga novim. HEPA filter čistite mekanom četkom.
- Izlazni filter čistite redovno: otkačite rešetku, izvadite filter, otresite prašinu, vratite filter i ponovo učvrstite rešetku.

OZNAKE NA KABLU

Ne izvlačite kabal preko crvene oznake. Žuta oznaka pokazuje preporučenu maksimalnu dužinu kabla.

UPOZORENJE: Prije svakog održavanja, čišćenja ili zamjene dijelova izvucite utikač iz utičnice.

Pravilno održavanje

Redovno pražnjenje spremnika ili vrećice i čišćenje filtera održava snagu usisavanja i produžava vijek trajanja uređaja.

SIGURNOSNE UPUTE

- Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.
- Prije uključivanja provjerite da su vrećica ili spremnik za prašinu pravilno postavljeni.
- Provjerite odgovara li napon električne mreže podacima na nazivnoj pločici uređaja.
- Ne usisavajte vodu, druge tečnosti ni zapaljive materijale.
- Ne usisavajte gorive materijale ni vruć pepeo.
- Ne koristite usisivač bez zaštitnog filtera motora.
- Ispraznite spremnik ili vrećicu čim se napuni.
- Ako su četka, crijevo ili cijevi začepljeni, isključite uređaj i uklonite začepljenje prije nastavka rada.
- Ne čuvajte niti koristite uređaj u blizini izvora visoke temperature.
- Ne dozvoljavajte djeci da koriste uređaj.
- Ako se tokom rada pojave neuobičajena buka, miris, dim ili druga nepravilnost, odmah isključite uređaj, izvucite utikač i obratite se ovlaštenom servisu. Ne popravljajte ga sami.
- Oštećeni kabal, prekidač ili motor smije popravljati ili mijenjati samo stručna osoba. Ne prelazite uređajem preko kabla.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon	Nazivna frekvencija	Nazivna snaga
230 V	50 Hz	3200 W

Važno: Uređaj koristite isključivo u skladu s ovim uputstvom i podacima na nazivnoj pločici.