

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.490 USB Mašinica za šišanje i trimer za kosu



SIGURNOST I TEHNIČKI PODACI

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.

UPOZORENJA

1. Prije servisiranja obavezno izvucite adapter iz utičnice kako biste izbjegli strujni udar.
2. Ne izvlačite adapter mokrim rukama zbog opasnosti od strujnog udara.
3. Ne koristite uređaj u kupatilu jer postoji opasnost od strujnog udara.
4. Ne prepravljajte, ne rastavljajte i ne popravljajte uređaj samostalno. Neovlašteni zahvati mogu izazvati požar, strujni udar ili povredu.
5. Držite kućište uređaja i adapter dalje od vode. Ne perite ih vodom jer može doći do strujnog udara ili kratkog spoja.

TEHNIČKI PODACI IZ IZVORNIKA

Podatak	Vrijednost
Snaga	5 W
Kabal za napajanje	USB kabal
Baterija	Li-ion; izvorna oznaka: 1 × AA, 1800 mA*
Vrijeme rada	2,5 sata
Nazivni napon i frekvencija	110 do 240 V~, 50/60 Hz

PUNJENJE I VAŽNE NAPOMENE

SIGURNO RUKOVANJE KABLOM

Ne oštećujte, prepravljajte, savijajte, rastežite ili uvijajte kabal. Ne stavljajte teške predmete na njega i ne pritišćite ga jer može doći do strujnog udara ili požara.

Oštećeni kabal treba zamijeniti ovlaštenu servis. Ne koristite uređaj ako su kabal ili adapter oštećeni ili ako je utičnica labava, zbog opasnosti od strujnog udara, kratkog spoja ili požara.

ODLAGANJE ISTROŠENIH BATERIJA

Istrošene baterije predajte na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i recikliranje. Ne bacajte ih nekontrolisano. Izvornik navodi vađenje istrošene baterije, dok sigurnosne upute zabranjuju samostalno rastavljanje uređaja; za njeno uklanjanje obratite se servisu.

PRIJE PUNJENJA I UPOTREBE

1. Prije prve upotrebe ili nakon više od šest mjeseci nekorištenja puniti uređaj 3 sata radi aktiviranja baterije. Ako je baterija potpuno prazna, indikator punjenja možda neće odmah zasvijetliti; prema izvorniku, normalan prikaz uspostavlja se nakon nekoliko minuta.
2. Za pravilan rad nakapajte ulje za podmazivanje na oštricu. Blago zagrijavanje kućišta tokom punjenja i rada je normalno. Ne koristite benzin, alkohol ili druga neodgovarajuća ulja.
3. Držite uređaj dalje od vode. Ne koristite ga uz bazen, kadu ili druge posude koje sadrže tečnost.
4. Uređaj puniti na temperaturi od 0 do 35 °C. Ambalažu, uključujući plastične vrećice i kartonske kutije, držite izvan dohvata djece jer može predstavljati opasnost.

POSTUPAK PUNJENJA

1. Prebacite prekidač u položaj isključeno. Punjenje nije dozvoljeno dok je prekidač u položaju I, odnosno uključeno.
2. Priključite konektor kabla u uređaj.
3. Punjenje traje približno 2 do 3 sata.

UPOTREBA I NJEGA

PRIJE PRVE UPOTREBE

Prije prve upotrebe ili nakon više od šest mjeseci nekorištenja napunite uređaj 3 sata. Ako je baterija potpuno ispražnjena, svjetlo punjenja može se uključiti tek nakon nekoliko minuta.

NAKON ZAVRŠETKA PUNJENJA

1. Izvucite adapter iz utičnice.
2. Odvojite konektor kabla od uređaja.

Izbjegavajte neprekidno punjenje duže od 3 sata jer to može skratiti radni vijek baterije.

SIGURNA UPOTREBA

Uređaj nije namijenjen osobama, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez potrebnog iskustva i znanja, osim uz nadzor ili upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

UPOZORENJE: Uređaj i ruke moraju ostati suhi.

NAKON UPOTREBE

Isključite uređaj i obavite njegu oštrice. Pri rukovanju ili skidanju pridržavajte oštricu drugom rukom kako ne bi naglo iskočila.