

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.703 Kompaktni fen za kosu
1+1 – 700W – Crna



SIGURNOST I UPOTREBA

ELEKTRIČNI PODACI

Napajanje: 220 do 240 V~, 50/60 Hz

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

1. Prije priključivanja provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu električne mreže u vašem domu.
2. Ne uranjajte uređaj u vodu. Ne koristite ga tokom pranja, iznad posude s vodom niti u blizini kade, umivaonika ili drugih posuda napunjenih vodom. Pri čišćenju uređaj ne smije doći u dodir s vodom.
3. Dok radi, ne stavljajte fen na vlažnu površinu ili tkaninu.
4. Ne prekrivajte otvore za ulaz i izlaz zraka.
5. Uređaj ima zaštitu od pregrijavanja. Ako se previše zagrije, na primjer zbog prekrivenog ulaznog ili izlaznog otvora, automatski se isključuje. Prebacite prekidač u položaj 0 i sačekajte nekoliko minuta prije ponovnog uključivanja.
6. Izvucite utikač ako uređaj radi nepravilno, prije čišćenja i nakon svake upotrebe.
7. U kupatilu blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je fen isključen prekidačem. Nakon upotrebe obavezno izvucite utikač.
8. Oštećeni kabal odnesite na zamjenu u ovlaštenu servis. Servis raspolaže odgovarajućim alatom. Samostalna zamjena može biti opasna.
9. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD) u električni krug kupatila, s nazivnom diferencijalnom strujom do 30 mA.

UPOTREBA

1. Prije upotrebe provjerite odgovara li napon utičnice nazivnom naponu uređaja.
2. Prema izvornom uputstvu, pri prvoj upotrebi može se pojaviti mala količina dima, što samo po sebi ne označava kvar.
3. Za mokru kosu možete odabrati najviši stepen rada.
4. Za suhu kosu ili kosu koja se lako oštećuje odaberite niži stepen rada.
5. Držite fen na udaljenosti većoj od 10 cm od kose. Ne usmjeravajte zrak dugo u isto mjesto. Tokom sušenja stalno pomjerajte fen kako biste izbjegli oštećenje kose.

UPOZORENJA I ODLAGANJE

UPOZORENJA

1. Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili odgovarajuće kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
2. Uređaj nije namijenjen osobama, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim uz nadzor ili upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
3. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
4. Ako se fen koristi u kupatilu, nakon upotrebe izvucite utikač. Blizina vode predstavlja opasnost i kada je uređaj isključen.
5. Za dodatnu zaštitu preporučuje se RCD zaštitni uređaj s nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnom krugu kupatila. Obratite se električaru za savjet.
6. Ne koristite uređaj u blizini vode.
7. Ne koristite uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.

PRAVILNO ODLAGANJE UREĐAJA

Oznaka precrtane kante za otpad znači da se ovaj proizvod na području Evropske unije ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom.

Odgovornim recikliranjem sprečavate moguću štetu za okoliš i zdravlje ljudi usljed nekontrolisanog odlaganja otpada te omogućavate ponovnu upotrebu materijala.

Iskorišteni uređaj predajte na odgovarajuće mjesto za prikupljanje električnog otpada ili se obratite prodavaču kod kojeg ste ga kupili. Prodavač može preuzeti uređaj radi ekološki sigurnog recikliranja.