

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RAF R.7048 Mini sjeckalica za hranu i multipraktik
250W (0.6L)*



PRIPREMA I UPOTREBA

1. Prije prve upotrebe temeljito očistite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom.
2. Nakon priključivanja na napajanje pritisnite prekidač rukom da biste pokrenuli uređaj. Otpuštanjem prekidača uređaj se zaustavlja.
3. Prije obrade mesa uklonite kosti, rebra, kožu i druge dijelove koji nisu pogodni za sjeckanje.
4. Postavite sklop noža u staklenu posudu. Namirnice prethodno narežite na manje komade i stavite ih u posudu. Izvornik navodi „1 do 2“ bez jasne jedinice veličine. Povrću i voću po potrebi dodajte vodu. Prema izvorniku, dodana voda ne smije prelaziti polovinu zapremine posude. Količina vode utiče na rezultat obrade i trajnost uređaja.
5. Postavite prozirni poklopac i pravilno ga poravnajte.
6. Postavite motorni dio na prozirni poklopac i provjerite je li potpuno sjeo na mjesto.
7. Priključite napajanje i pritisnite prekidač. Neprekidan rad ne smije trajati duže od 30 sekundi.
8. Po završetku isključite napajanje i sačekajte da se oštrica potpuno zaustavi. Skinite motorni dio i prozirni poklopac, pažljivo izvadite sklop noža, a zatim izvadite hranu lopaticom ili drugim odgovarajućim priborom.
9. Ako se hrana zalijepi za stijenke posude, otpustite prekidač i izvucite utikač. Prije nastavka uklonite ostatke lopaticom ili drugim odgovarajućim priborom.
10. Ne koristite uređaj za suho mljevenje tvrdih namirnica, poput suhe soje ili riže.
11. Ako se uređaj zaglavi zbog neravnomjerno raspoređene hrane, zaustavite ga i odvojite od napajanja. Ravnomjerno rasporedite namirnice, pravilno sastavite uređaj i tek tada nastavite.
12. Ako željeni rezultat nije postignut za 30 sekundi, otpustite prekidač i sačekajte 10 do 20 sekundi prije nastavka. Pauze pomažu produžiti radni vijek uređaja.

SIGURNOSNE MJERE

1. Prije skidanja, postavljanja ili podešavanja bilo kojeg dijela izvucite utikač.
2. Prije upotrebe pregledajte kabal, utikač i ostale dijelove. Ako su oštećeni, prekinite upotrebu i obratite se korisničkoj podršci ili servisu. Ne rastavljajte i ne popravljajte samostalno.
3. Prije dodavanja namirnica provjerite je li sklop noža pravilno postavljen.
4. Ne uključujte uređaj s praznom posudom i ne prekoračujte dozvoljeno vrijeme rada.
5. Izbjegavajte vruće namirnice i nagle promjene temperature. Izvornik nejasno navodi granicu „sobna temperatura ± 50 stepeni“, pa se iz njega ne može pouzdano utvrditi najveća dozvoljena temperatura. Posudu ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu niti uređaj za toplinsku dezinfekciju jer može puknuti.
6. Ne obrađujte tvrde namirnice poput zrna kafe, suhe soje i sličnih sastojaka.
7. Neprekidan rad ograničen je na 30 sekundi. Ako je potrebna dodatna obrada, napravite pauzu od 10 do 20 sekundi prije nastavka.
8. Prije skidanja motornog dijela isključite napajanje i sačekajte da se motor i oštrice potpuno zaustave.
9. Ako se uređaj zaustavi tokom rada, moguće je da se aktivirala temperaturna zaštita motora. Isključite prekidač, izvucite utikač i ostavite uređaj da se hladi 20 do 30 minuta prije ponovne upotrebe.
10. Motorni dio ne uranjajte u vodu ili drugu tečnost i ne ispirajte ga.
11. Za čišćenje ne koristite agresivne tečnosti poput benzina.
12. Nijedan dio uređaja ne perite u mašini za suđe.
13. Čuvajte uređaj izvan dohvata djece. Ne dopuštajte korištenje djeci niti osobama koje zbog zdravstvenog stanja, mentalnih poteškoća ili nedostatka iskustva i znanja ne mogu sigurno rukovati uređajem.
14. Uređaj je namijenjen ličnoj i kućnoj upotrebi. Nije predviđen za komercijalnu upotrebu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja izvucite utikač i skinite motorni dio.
2. Očistite uređaj nakon svake upotrebe.
3. Posudu i pripadajuće dijelove isperite vodom i obrišite do suhog. Oštrice su veoma oštre: ne dodirujte ih direktno rukama. Isperite tako da voda bude bistra i da tokom čišćenja jasno vidite oštrice.
4. Vanjski dio motornog kućišta obrišite vlažnom krpom. Motorni dio ne uranjajte u vodu ili druge tečnosti i ne ispirajte ga.
5. Čuvajte uređaj na suhom mjestu, zaštićen od direktnog sunčevog i UV zračenja.
6. Prije odlaganja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.

TEHNIČKI PODACI

Podatak	Vrijednost
Model	R.7048
Nazivni napon	220 V
Najduži neprekidan rad	30 sekundi
Pauza između ciklusa	10 do 20 sekundi
Hlađenje nakon aktiviranja zaštite	20 do 30 minuta

Ograničenje od 30 sekundi neprekidnog rada važi i kada tabela obrade navodi duže vrijeme. Dužu obradu podijelite na kraće cikluse uz propisane pauze.

TABELA OBRADE NAMIRNICA

Vrijednosti su prenesene iz izvorne tabele. Vremena označena zvjezdicom prelaze dozvoljenih 30 sekundi neprekidnog rada i ne smiju se primjenjivati kao jedan neprekinut ciklus.

Namirnica	Količina	Priprema / napomena	Broj ciklusa	Vrijeme po ciklusu
Govedina	250 g	Bez kostiju, narezana	2	15 do 20 s
Crveni luk	200 g	Izvornik: podijeliti na 4 dijela	4	10 do 15 s
Bijeli luk	200 g	Nije navedeno	4	10 do 15 s
Čili paprika	200 g	Komadi oko 4 cm	3	10 do 15 s
Mrkva	250 g	Komadi oko 2 cm	2	40 do 50 s*
Paradajz	250 g	Izvornik: podijeliti na 4 dijela	1	5 do 10 s
Povrće	100 g	Komadi oko 3 cm	3	20 do 30 s
Krompir / taro	250 g	Kuhano i oguljeno	1	40 do 50 s*
„Truit“ (nejasan naziv)	250 g	Komadi oko 2 cm	1	30 do 50 s*
Jaja	4 kom.	Nije navedeno	1	15 do 20 s
Orasi, prženi (naziv iz izvornika)	200 g	Bez ljuske	3	20 do 30 s
Tvrđi plodovi (naziv iz izvornika)	200 g	Oguljeni	3	20 do 30 s
Hljeb za mrvicu	2 kriške	Hrskav hljeb	2	10 do 30 s
Kobasica	200 g	Podijeljena na 3 do 4 dijela	1	10 do 30 s
Kockice leda	10 kom.	Napomena nejasna: „ne može se rezati“	2	5 do 10 s

* Ne prekoračujte 30 sekundi neprekidnog rada. Između ciklusa sačekajte 10 do 20 sekundi.