

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RAF R.7435 Električno kuhalo 2.0L 1500W Inox i sivi
dizajn*



UPOTREBA I SIGURNOSNE MJERE

UPOTREBA KUHALA

1. Prije korištenja pročitajte ovo uputstvo, posebno odjeljak o sigurnosti.
2. Otvorite poklopac, naspite vodu i zatvorite poklopac. Nivo vode mora biti između oznaka MIN i MAX. Priključite utikač u utičnicu, postavite kuhalo na postolje i uključite prekidač. Ne uključujte prekidač prije postavljanja kuhala na postolje.
3. Kada voda proključa, kuhalo se automatski isključuje, a prekidač vraća u položaj isključeno.
4. Prije sipanja sačekajte da voda prestane ključati.
5. Ako se kuhalo isključuje prije nego što voda proključa, uzrok mogu biti naslage kamenca. Uklonite ih prema uputama.
6. Prije prve upotrebe napunite kuhalo do oznake MAX, prokuhajte vodu i prospite je. Ponovite postupak i očistite kuhalo radi uklanjanja mirisa.

TEHNIČKI PODACI

Napon i frekvencija	Nazivna snaga	Zapremina
220-240 V~, 50/60 Hz	1.500 W	2,0 l

SIGURNOSNE MJERE

1. Držite uređaj izvan dohvata djece i osoba koje ga ne mogu sigurno koristiti. Odrasla osoba mora nadzirati djecu u blizini uređaja. Kuhalo nije igračka.
2. Prije priključivanja provjerite odgovara li napon mreže oznaci na dnu kuhala. Ako ne odgovara, ne koristite uređaj i obratite se prodavaču.
3. Tokom punjenja, čišćenja i kada uređaj ne koristite, isključite prekidač i izvucite utikač.
4. Pri punjenju ne kvasite dno kuhala. Prije vraćanja na postolje obrišite kapljice suhom krpom kako biste izbjegli strujni udar ili kratki spoj.
5. Ne puniti iznad oznake MAX jer kjučala voda može prsnuti van.
6. Uređaj koristite na ravnoj, vodoravnoj površini.
7. Kabal ne smije visjeti tako da se može povući ili zapeti za njega. Postavite kuhalo blizu zidne utičnice kako biste smanjili rizik od prevrtanja i opekotina.
8. Prije uključivanja provjerite je li poklopac zatvoren.
9. Ne otvarajte poklopac i ne pomjerajte kuhalo tokom zagrijavanja jer može doći do opekotina.

SIGURNOST, ČIŠĆENJE I KAMENAC

SIGURNOSNE MJERE, NASTAVAK

10. Ne uranjajte uređaj ili kabal u bilo koju tečnost.
11. U prostoriji s temperaturom ispod 0 °C ne ostavljajte kuhalo stalno priključeno na struju. Prema izvorniku, termostatski se može ponovo aktivirati i uključiti grijač.
12. Oštećeni kabal mora zamijeniti ovlašteni servis odgovarajućim kablom istog tipa.
13. Ne uključujte prazno kuhalo. Kada ga ne koristite, isključite ga iz struje.
14. Prije čišćenja odvojite kuhalo od postolja. Prije ponovne upotrebe osušite kućište i postolje.
15. Koristite isključivo postolje isporučeno uz uređaj.
16. Kuhalo je namijenjeno samo zagrijavanju vode. Ne dodajte instant napitke, kafu, supu, mlijeko ili druge sastojke.
17. Ne otvarajte poklopac dok voda ključa.
18. Ključalu vodu sipajte polako i pažljivo da ne bi prsnula i izazvala opekotine.
19. Koristite ispravnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
20. Pri isključivanju držite utikač rukom i ne povlačite kabal.
21. Ne rukujte uređajem mokrim rukama.
22. Prije podizanja kuhala s postolja isključite prekidač.

ČIŠĆENJE KUHALA

1. Isključite utikač i sačekajte da se kuhalo ohladi.
2. Ne uranjajte kuhalo, kabal, utikač ili priključak u vodu.
3. Električni dijelovi i kontakti moraju ostati suhi.
4. Kućište obrišite vlažnom krpom. Ne koristite praškasta abrazivna sredstva ili paste za ribanje jer mogu oštetiti površinu.

UKLANJANJE KAMENCA

Redovno uklanjajte kamenac radi pravilnog rada. Prerano isključivanje može ukazivati na naslage. Odaberite jedan od sljedećih postupaka:

1. Upotrijebite namjensko sredstvo protiv kamenca prema njegovom uputstvu.
2. Naspite 0,5 l bijelog sirćeta koncentracije 8%. Ostavite 1 sat, prospite i isperite čistom vodom 4 do 5 puta.
3. Naspite 0,5 l vode i prokuhajte je. Zatim dodajte 25 g limunske kiseline, ostavite 15 minuta i isperite čistom vodom 4 do 5 puta.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Kuhalo se isključuje prije ključanja.	1. Uklonite kamenac, koji je čest uzrok ovog problema. 2. Ako je u kuhalu premalo vode ili je prazno, može se uključiti zaštita od rada bez vode. Isključite uređaj, dodajte hladnu vodu i sačekajte približno 2 minute da se zaštita vrati u početno stanje.
Kuhalo ne radi.	1. Provjerite jesu li utikač i utičnica pravilno spojeni. 2. Ako je kabal oštećen, mora ga zamijeniti ovlaštenu servis odgovarajućim kablom istog tipa.
Voda ima neuobičajen miris.	1. Pri prvoj upotrebi ponovite postupak prokuhavanja i prosipanja vode iz odjeljka „Upotreba kuhala“, tačka 6. 2. Ako miris ostane, napunite kuhalo vodom do oznake MAX, dodajte dvije supene kašike sode bikarbone, prokuhajte vodu i prospite je.
Voda je zamućena ili se pojavljuje kamenac.	Tvrda voda sadrži kalcijeve i magnezijeve soli koje stvaraju naslage. Redovno uklanjajte kamenac.

ELEKTRIČNA ŠEMA

