

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.2820** Električni Blender 2 u 1 450W Sa
staklenom posudom 1.5L




01 PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Ovaj snažni blender 2 u 1 radi tiho i predstavlja jedan od naših najboljih blendera. Snažan motor od 450 W, u kombinaciji s posudom blendera i oštricama, omogućava jednostavno pripremanje sokova i drugih napitaka.

Specifikacije

- Nazivni napon: 220–240 V
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivna snaga: 450 W



DIJELOVI UREĐAJA

1. Glavno kućište
2. Regulator snage
3. Mjerna čašica
4. Poklopac blendera
5. Posuda blendera
6. Silikonska brtva
7. Oštrice i kućište blendera

Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu provjerite odgovara li napon naveden na donjoj strani uređaja naponu električne mreže.

Uređaj nemojte prati niti uranjati u vodu ili druge tečnosti dok je uključen.

Kabal, utikač i kućište motora ne smiju biti uronjeni u vodu ili druge tečnosti.

Utikač ne smije biti mokar niti izložen vlazi.

Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u domaćinstvu i sličnim prostorima, kao što su kuhinje za osoblje u prodavnicama, uredima i drugim radnim okruženjima, kuće na farmama, hoteli, moteli, smještajni objekti i slična mjesta.

Uređaj nije namijenjen osobama, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurnu upotrebu od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili druga stručno osposobljena osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora dok radi.

Nikada nemojte stavljati ruke u posudu dok je ona pričvršćena za glavno kućište.

Prije uklanjanja posude provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže.

Nemojte dopustiti da kabal za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine niti da dodiruje vruće površine, jer se može oštetiti.

Nemojte koristiti uređaj ako su vam ruke mokre.

Nikada nemojte isključivati uređaj iz električne utičnice povlačenjem kabla. Uvijek uhvatite utikač i pažljivo ga izvucite.

Prije zamjene dodataka ili uklanjanja bilo kojeg dijela provjerite je li uređaj isključen.

Budite posebno oprezni prilikom rukovanja oštrim oštricama, pražnjenja posude i čišćenja uređaja.

02 PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE

Nikada nemojte puniti posudu blendera sastojcima čija je temperatura viša od 80 °C. Uvijek provjerite jesu li poklopci blendera i mlina pravilno postavljeni i pričvršćeni prije uključivanja uređaja.

Prilikom sipanja tečnosti u posudu blendera nemojte prekoračiti oznaku maksimalnog nivoa. U suprotnom može doći do prosipanja tečnosti ili prskanja vrućih sastojaka, što može uzrokovati povrede ili opekotine.

Prije uključivanja uređaja provjerite jesu li svi dijelovi pravilno sastavljeni nakon svake upotrebe.

Nakon upotrebe uvijek očistite uređaj kako biste ga održali u ispravnom stanju.

Ne koristite uređaj duže od 1 minute bez prekida jer postoji opasnost od pregrijavanja. Između dva korištenja ostavite uređaj da se dovoljno ohladi.

Nemojte koristiti blender ili mlin duže od 30 sekundi bez prekida jer postoji opasnost od pregrijavanja. Između dva korištenja ostavite uređaj da se dovoljno ohladi.

Ako se blender ili mlin zaglavi ili prestane pravilno raditi, odmah isključite motor i obratite se ovlaštenom servisu. Nemojte sami popravljati uređaj.

Ako se oštrice okreću bez dodirivanja namirnica, isključite uređaj, rastavite nastavak za mljevenje, protresite namirnice i ponovo pokrenite funkciju mljevenja.

Nakon što je mljevenje završeno, nemojte rastavljati nastavak za mljevenje dok se motor potpuno ne zaustavi.

03 RUKOVANJE UREĐAJEM

Ovaj blender opremljen je s dvije sigurnosne funkcije. Jedna štiti uređaj od prekomjernog opterećenja, a druga osigurava sigurnu upotrebu.


U slučaju preopterećenja uređaj će se automatski isključiti kako bi se spriječilo njegovo oštećenje. Ako se to dogodi, vratite regulator snage u položaj „0“ i ostavite motor da se ohladi na sobnu temperaturu prije ponovnog korištenja.

Ugrađeni sigurnosni prekidač sprečava rad uređaja dok posuda blendera nije pravilno postavljena i zaključana. Ova funkcija osigurava da se uređaj može uključiti samo kada je motor vidljiv, odnosno pravilno postavljen.

Radi određivanja potrebnog vremena blendanja pročitajte dijagrame na poklopcu posude blendera. Prije upotrebe uklonite sav ambalažni materijal s uređaja.

Blendanje

1. Postavite silikonsku brtvu na kućište oštrica blendera. [Slika 1]
2. Postavite posudu blendera na kućište oštrica. [Slika 2]
3. Dodajte sastojke u posudu blendera. Za najbolje rezultate preporučuje se da komadi sastojaka ne budu veći od 2 cm.
4. Postavite poklopac na posudu i provjerite je li dobro pričvršćen. [Slika 3]
5. Postavite posudu na glavno kućište uređaja i okrenite je kako biste je zaključali. Nakon što se posuda pravilno zaključa, okrenite regulator snage na željenu postavku. [Slika 4]
6. Kada završite s korištenjem, vratite regulator snage u položaj „0“ i izvucite utikač iz električne utičnice. [Slika 5]



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5



04 ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač uređaja iz električne utičnice.
- Odvojite posudu od glavnog kućišta uređaja.
- Otvorite poklopac i izvadite sadržaj.
- Odvrnite kućište oštrica s posude kako biste lakše pristupili oštricama i ostalim dijelovima radi čišćenja.
- Posudu i kućište oštrica operite toplom vodom sa sapunicom, a zatim ih temeljito isperite.
- Sve dijelove obrišite mekanom i suhom krpom.
- Glavno kućište uređaja nikada nemojte uranjati u vodu ili druge tečnosti. Čistite ga isključivo vlažnom krpom.
- Za duži vijek trajanja blendera preporučuje se čišćenje uređaja nakon svake upotrebe.