

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.275** Štapni Mikser 800W Inox Sa 4 oštrice i funkcijom drobljenja leda




01

UPOZNAJTE SVOJ ŠTAPNI BLENDER

A: Tipka za uključivanje

B: Motorna jedinica

C: Odvojivi nastavak štapnog blendera



02

UPOTREBA ŠTAPNOG BLENDERA

Štapni blender možete koristiti za pripremu dječije hrane, supa, umaka, mliječnih šejkova i majoneze.

Miješanje namirnica u posudi za kuhanje

- Skinite posudu sa izvora toplote i ostavite je da se malo ohladi. U suprotnom može doći do pregrijavanja štapnog blendera.
- Postavite motornu jedinicu (B) na nastavak štapnog blendera (C), zatim je okrenite i zaključajte.
- Priključite uređaj u električnu utičnicu. Kako biste izbjegli prskanje, uronite oštricu u namirnice prije uključivanja uređaja.
- Tečnost ne smije prelaziti spoj između motorne jedinice i nastavka štapnog blendera.
- Pomjerajte blender kroz namirnice kratkim pokretima gore-dolje.
- Ako se blender zaglavi, isključite ga iz električne utičnice prije uklanjanja zaglavljenih namirnica.
- Nakon upotrebe isključite uređaj iz električne utičnice i rastavite njegove dijelove.

03 ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice.
- Nemojte dodirivati oštre oštrice.
- Budite posebno pažljivi kada pripremate hranu za bebe, starije ili bolesne osobe. Nastavak štapnog blendera uvijek mora biti temeljito sterilizovan. Koristite sredstvo za sterilizaciju u skladu s uputstvima proizvođača.
- Pojedine namirnice, poput mrkve, mogu obojiti plastične dijelove. Promjene boje možete ublažiti trljanjem krpom navlaženom biljnim uljem.

04 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz

Snaga: 800 W