

RAF

3


GODINE
GARANCIJE


UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.28006** Profesionalni Blender 2100W 2.0L 2 u 1
Nutri procesor



01 DIJAGRAM DIJELOVA PROIZVODA





Meni funkcija: Sok, smoothie, milkshake, biljno mlijeko, drobljenje leda, vruće supe, žitarice i DIY program.

02 POSTUPAK KORIŠTENJA

1. Pritisnite tipku „Start/Cancel“. Osvijetlit će se meni funkcija.

2. Dodirnite željenu funkciju u meniju kako biste je odabrali.

Odabrana funkcija označena je treperećom ikonom. Ako se odabir ne izvrši, uređaj će ostati u stanju pripravnosti.

Nakon odabira funkcije pritisnite tipku „Start/Cancel“ kako biste pokrenuli uređaj. Odabrana funkcija bit će stalno osvijetljena, dok će ostale funkcije biti isključene.

Ako tipku „Start/Cancel“ ne pritisnete u roku od 30 sekundi, uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

Ako tipku „Start/Cancel“ ne pritisnete u roku od 30 sekundi, uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

3. Pritisnite i držite tipku za trenutno pokretanje najveće brzine. Za nastavak miksanja držite tipku pritisnutom, a za trenutno zaustavljanje otpustite je. Ova funkcija omogućava brzo postizanje najveće brzine i usitnjavanje sastojaka.


02 FUNKCIJE UREĐAJA

Funkcija	Namirnice i količine	Dodatni sastojci	Mjere opreza
Sok	Dodajte do 150 g voća, isječenog na kockice manje od 3 cm. Dodajte odgovarajuću količinu vode, ali ukupna količina ne smije preći oznaku za hladne napitke na unutrašnjoj strani posude.	Jabuka, mango, jagoda, lubenica, ananas, narandža, grejp, dinja, mrkva i slično.	1. Ako količina vode nije dovoljna, to će utjecati na rezultat miksiranja. Za bolji rezultat dodajte vodu neposredno ispod oznake za voćni sok. 2. Ako želite koristiti funkciju pranja, dodajte vodu do oznake maksimalne količine. Ne dodajte više od maksimalno označene količine.
Smoothie	Počnite s najviše 200 g standardnih kockica leda i dodajte vodu dok ne prekrije kockice. Kockice leda ne smiju biti veće od 20 × 20 × 20 mm.	Kockice leda	Ne prekoračujte oznaku maksimalne količine vode.
Milkshake	Stavite najviše 150 g milkshake smjese, koju treba isjeći na kockice manje od 3 cm. Dodajte odgovarajuću količinu mlijeka. Ukupna količina smjese i mlijeka ne smije preći oznaku za hladne napitke na unutrašnjoj strani posude.	Pitaja, banana, šejk od morske alge, mango i kivi, mango, banana, šejk od manga, borovnica i banana, jagoda, orah, banana, shake od krastavca, banane i šljive.	Mlijeko se neće dobro izmiješati ako ne prekrije milkshake smjesu. Dodajte dovoljno mlijeka da prekrije smjesu.
Biljno mlijeko	Dodajte najviše 150 g orašastih plodova i odgovarajuću količinu mlijeka, do oznake nivoa vode, ali ne iznad oznake za hladne napitke na unutrašnjoj strani posude.	Orasi, kikiriki, leća, indijski orah, zob i slično.	Ako mlijeko ne prekrije orašaste plodove, to će utjecati na rezultat miksiranja. Bolje je dodati mlijeko više nego orašaste plodove.


PARAMETRI PROIZVODA

Naziv proizvoda	Električni blender
Model proizvoda	R.28006
Napon	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	2100 W
Nazivni kapacitet	2000 ml
Dimenzije proizvoda	D190 × Š200 × V430 mm


03 NJEGA I ODRŽAVANJE




Pravilno



Nepravilno



Nepravilno



Nepravilno

Postupak čišćenja

1. Nakon čišćenja isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.
2. Ne isključujte kabal za napajanje mokrim rukama kako biste izbjegli strujni udar.
3. Ne stavljajte proizvod u vodu tokom čišćenja jer to može uzrokovati povredu ili oštetiti uređaj. Uređaj se ne smije prati u mašini za suđe, niti se unutrašnjost posude smije čistiti tvrdim ili oštrim predmetima.
4. Zbog utjecaja kvaliteta vode, tokom zagrijavanja prirodno se može pojaviti kamenac, magnezij-karbonatna naslaga i plutajući sloj na površini vode. Takve naslage su normalne i nisu štetne za organizam. Kamenac će se s vremenom povećavati, a nivo buke pri zagrijavanju vode također može porasti. Kamenac možete ukloniti tako što ćete limunsku kiselinu rastvoriti u hladnoj vodi u omjeru koji je jasno naveden na ambalaži sredstva. Smjesu dobro promiješajte, uključite uređaj da zagrije rastvor, zatim ga isključite i ostavite da odstoji 20 minuta. Nakon toga izlijte rastvor, a unutrašnjost posude operite čistom vodom.