

RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RAF R.2943 Blender: 2800 RPM snaga 1200W i 2L
posuda za topla i hladna jela*



Dijelovi uređaja



1. Čep otvora za dodavanje namirnica

2. Poklopac posude

3. Posuda za blendanje

4. Sklop noževa

5. Pogonska spojnica (gljivasta glava)

6. Kućište motora

7. Regulator brzine bez stepena

8. Upravljačka ploča

Napomena: zbog mogućih razlika u izgledu proizvoda, crtež služi samo kao prikaz. Mjerodavan je stvarni uređaj isporučen u pakovanju.

Uputstvo za upotrebu

1. Ovo je uređaj velike brzine. Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo.
2. Uređaj može blendati čvrste namirnice koje se mogu usitniti, suhe, polutečne i tečne namirnice. Za najbolje rezultate koristite odgovarajući sklop noževa. Preporučena veličina komada namirnica je 3-5 cm.
3. Provjerite je li posuda pravilno i čvrsto postavljena na pogonsku osovinu motora kako biste spriječili oštećenja zbog nepravilnog položaja. **Ne podižite posudu dok je uređaj uključen.**
4. Uređaj radi na mrežnom naponu 220-240 V~, 50/60 Hz. Utikač pravilno umetnite u utičnicu. Prije priključivanja provjerite je li prekidač ON/OFF u položaju OFF (isključeno), a regulator brzine na najnižoj postavci.
5. Stavite namirnice u posudu i zatvorite poklopac. **Ne stavljajte ruku u posudu!** Pulsnim radom usitnite namirnice na manje komade. Uključite uređaj i podesite vrijeme rada prema vrsti namirnica i željenom rezultatu. Brzinu povećavajte postepeno, od niže prema višoj.
6. Za ravnomjernu obradu možete koristiti potiskivač za miješanje namirnica u posudi. Po potrebi pridržavajte posudu radi stabilnosti.
7. Prilikom blendanja leda obavezno dodajte tečnost kako biste spriječili ponovno zamrzavanje i zgrudnavanje leda.
8. Zavisno od namirnica, preporučuje se najviše 1 minuta neprekidnog rada. Povremeno provjeravajte rezultat blendanja. **Prije svake provjere isključite uređaj.**
9. Prije čišćenja izvucite utikač iz utičnice.
10. Za čišćenje posude ulijte vodu i aktivirajte pulsni rad 2-3 puta. Zatim izlijte vodu i obrišite posudu suhom krpom.
11. **Ne uranjajte bazu uređaja u vodu i ne polijevajte je vodom** jer to može oštetiti motor.
12. Radi higijene očistite i poklopac posude i potiskivač.
13. Motor ima zaštitu od preopterećenja koja prekida napajanje kada se motor pregrije usljed prekomjerne upotrebe. Uređaj možete ponovo pokrenuti nakon što se motor ohladi.
14. Vodite računa o sigurnosti. Ne vršite samostalne prepravke uređaja. Ako imate nedoumica, obratite se kvalifikovanom serviseru. Zamjenu ili bilo kakvu izmjenu sklopa noževa mora obaviti kvalifikovani serviser.